



# KVIK GUIDE

## Crowcon T4

DANSK/NORSK

EAN: 5706445590636	Crowcon T4: 2 gas - O <sub>2</sub> + CH <sub>4</sub> (%LEL)
5706445590643	Crowcon T4: 3 gas - O <sub>2</sub> + CH <sub>4</sub> (%LEL) + CO
5706445590650	Crowcon T4: 3 gas - O <sub>2</sub> + CH <sub>4</sub> (%LEL) + H <sub>2</sub> S
5706445590704	Crowcon T4: 4 gas - O <sub>2</sub> + CH <sub>4</sub> (%LEL) + H <sub>2</sub> S + CO



## T4 Beskrivelse



## Tænd T4

Hold **Tænd/sluk** tasten nede indtil **T4** har afgivet 3 korte og 1 lang akustisk tone.

**T4** vil afprøve alarmgiverne, der består af den visuelle alarm i form af LED lamperne, displayet, den akustiske alarm, i form af en 95 dB tone, samt en vibrator alarm.

**T4** vil derefter gennemgå en grundig opvarmnings sekvens.

**TWA Resume** vises i displayet, hvis **T4** bliver tændt indenfor ca. 8 timer efter sidst at have været slukket.

Dette efterfølges af en nedtællingssekvens.

Tryk på **Tænd/sluk** tasten under nedtælling for at beholde

**TWA**, **STEL** og spidsværdier fra den seneste session.

Aktiveres **Tænd/sluk** tasten ikke under nedtællingen

nulstilles **TWA**, **STEL** samt spidsværdier.



Tryk på **Tænd/sluk** tasten under "**Zero**" nedtællingen for at nulstille gas sensorerne.



## Sluk T4

Hold **Tænd/sluk** tasten nede indtil nedtællingen afslutter

Opbevar **T4** i sikre, "non-hazardous" områder når den ikke er i brug.

## +ve Safety™

+ve Safety™ indikator viser T4 operations status.

**Grøn:**

Alt OK. T4 fungerer som tiltænkt og ingen tiltag er nødvendige.

**Rød:**

T4 kræver opmærksomhed. Dette kunne være fordi T4 kræver en \*bump test eller en kalibrering, det kunne være batteriet har mindre end 30 minutter tilbage, eller der er en fejlkode der kræver opmærksomhed.

Alarm signaler vises med følgende ikoner:



Long term exposure alarm (**TWA**)

Alarm for gas, man har været udsat for over lang tid.



Short term exposure alarm (**STEL**)

Alarm for gas, man har været udsat for over kort tid.



Alarm 1











Alarm 2

Den pågældende gas sensor der har aktiveret alarmer blinker i displayet.

**Følg "site" procedure i tilfælde af en alarm.**

**Menu funktioner:** Tryk to gange på **Tænd/sluk** tasten for at tilgå T4's menu, brug et enkelt tryk for at navigere, to gange for at vælge.

	Return to home page	Gå tilbage til start siden
	Information screen – shows unit status	Informations skærm, viser enhedens status
	Zero – Zero unit in clean air	<b>Zero</b> – Nulstil enheden i ren luft
	Peak exposure – show gas level readings	Viser gas niveauet
	Bump – puts unit in to bump mode	* Bump – Funktionskontrol af detektoren.
	Calibration – puts unit in to calibration mode	<b>Calibration</b> - sætter enheden i kalibrerings tilstand
	STEL – shows short term exposure levels	<b>STEL</b> - Alarm for gas, man har været udsat for over kort tid
	LTEL – shows long term exposure levels	<b>LTEL</b> - Alarm for gas, man har været udsat for over lang tid.

\* **Bump Test** er en fysisk funktionskontrol af gasdetektoren, hvor detektoren udsættes for en testgas, gerne en blandingsgas, med koncentrationen af de enkelte gasarter, som er i stand til at bringe, målecellen eller cellerne, som gasdetektoren er konfigureret med, i alarmtilstand. På denne måde sikrer brugeren sig, at ikke bare målecellerne, men om hele instrumentet er i stand til at advare brugeren om nødvendigt.

### Yderligere informationer

Læs den engelske "user manual"



Elma Instruments A/S  
Ryttermarken 2  
DK-3520 Farum  
T: +45 7022 1000  
F: +45 7022 1001  
info@elma.dk  
www.elma.dk

Elma Instruments AS  
Garver Ytteborgsvei 83  
N-0977 Oslo  
T: +47 22 10 42 70  
F: +47 22 21 62 00  
firma@elma-instruments.no  
www.elma-instruments.no

Elma Instruments AB  
Pepparvägen 27  
S-123 56 Farsta  
T: +46 (0)8-447 57 70  
F: +46 (0)8-447 57 79  
info@elma-instruments.se  
www.elma-instruments.se