

Förpackningen innehåller:

1 st Rökpenna.

6 st Rökstavar. (Finns även som Refill).

6 rökstavar motsvarar ca 3 timmar
kontinuerlig rök, eller 360 röktester á 30
sekunder per styck.

**Produkten innehåller inga farliga
eller korrosiva ämnen, och
är miljövänlig**

Bruksanvisning:

1. Ta av den svarta hatten från penntoppen.
2. Fyll på pennan med en rökstav.
3. Låt rökstaven sticka ut ca.
10 mm utanför pennans käftar.
(10 mm motsvarar 2-3 minuter rök).
4. Antänd toppen av rökstaven
och låt den brinna 10-15 sek.
Blås därefter ut lågan, staven
ryker nu med en jämn och
stadig rökstrimma.
5. För att släcka rökstaven,
placera den medföljande
täckhatten över toppen på
pennan och staven slocknar
omedelbart.
Vid nästa test mata ut valfri längd
och antänd enligt ovan.

Övrig information:

- Förpackningen är återvinningsbar,
och kan med fördel källsorteras.
- Obegränsad lagringstid vid
torr förvaring.

Patentsökt



Distributör / Lagerhållare:

elma  **instruments**

Elma Instruments A/S - Ryttermarken 2 - 3520 Farum
Telefon +45 7022 1000 - Telefax +45 70 22 1001

E-mail: info@elma.dk www.elma.dk

Tillverkat av: Björnax AB, Sverige
www.bjornax.se

